


2.01.0510

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
1	●	17000.99.0 01	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN KPL. ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL. CPL.	-						1960 → 1965
1A	●	17000.99.1 01	ROLLEIFLEX 2,8F KPL. ROLLEIFLEX 2,8F CPL.	-						1966 →
2	●	17000.99.0 02	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN/220 KPL. ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL/220 CPL.	-						1965 → 1966
2A	●	17000.99.1 02	ROLLEIFLEX 2,8F 220 KPL. ROLLEIFLEX 2,8F 220 CPL.	-						1966 →
3	●	17000.99.1 04	ROLLEIFLEX 2,8F OHNE BELI KPL. ROLLEIFLEX 2,8F W/O METER CPL.	-						1966 →
4	●	17000.99.1 05	ROLLEIFLEX 2,8F 220 O. BELI KPL. ROLLEIFLEX 2,8F 220 W/O M. CPL.	-						1966 →
5	●	17000.41.0 01	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN ROLLEIFLEX 2,8F FL-GLASS	1						SIEHE / SEE 2.02.0510
5A	●	17000.41.1 01	ROLLEIFLEX 2,8F ROLLEIFLEX 2,8F	1						SIEHE / SEE 2.02.0510
6	●	17000.41.0 02	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN/220 ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL/220	1						SIEHE / SEE 2.02.0510
6A	●	17000.41.1 02	ROLLEIFLEX 2,8F 220 ROLLEIFLEX 2,8F 220	1						SIEHE / SEE 2.02.0510
7	●	17000.41.1 04	ROLLEIFLEX 2,8F OHNE BELI ROLLEIFLEX 2,8F W/O METER	-			1			SIEHE / SEE 2.02.0510
8	●	17000.41.0 05	ROLLEIFLEX 2,8F 220 OHNE BELI ROLLEIFLEX 2,8F 220 W/O METER	-			1			
9		04689.00.1	DIFFUSOR DIFFUSOR	1	1					
10	●	07557.41.0	OBJEKTIVDECKEL, PLASTIK LENS CAP, PLASTIC	1						(WW) 1966 →
11	●	07550.41.0	OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM	-						(WW)
12	●	92700.41.0	TRAGRIEMEN NECK STRAP	1						
13	●	94700.99.0 01	BEREITSCHAFTSTASCHE PLAN EVERREADY CASE FLAT-GLASS	-						(NB) → 1966
14	●	94710.99.0 01	BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE	-						(NB)
15	●	94700.99.0 02	BER-TASCHE PLAN/220 EVERREADY CASE FL-GL/220	-						(NB) 1965 → 1966
16	●	94710.99.0 02	BEREITSCHAFTSTASCHE 220 EVERREADY CASE 220	-						(NB) 1965 →



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


1. Einbau und Prüfung des Messgerätes Pos. 6 sowie Justierung des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0210).
 1. Messgerät in Gebrauchslage halten; Messgerätzeiger muss vor Justiermarken des roten Feldes stehen. Bei Bedarf: An Justierschraube (mit Sicherungsscheibe) nachstellen.
 2. Zeit 1/500 sec., Blende 22, Filmempfindlichkeit auf 15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen. Messgerät in Triebknopf einsetzen und mit den Beli-Schrauben Pos. 9 befestigen.
 3. Zeit 1/2 sec., Blende 8, Filmempfindlichkeit auf 15 DIN und Filterfaktor 0 einstellen. Der Folgezeiger vom Messgerät muss jetzt auf der Einstellmarke (kleiner Punkt oder roter Strich) in der vorderen Hälfte des Anzeigebereiches stehen. Bei Bedarf: 2 Schrauben unter Belederung Pos. 14 lösen und durch Verdrehen des Rändelringes den Folgezeiger auf Einstellmarke justieren. Blende 8 von 2,8 und 22 aus mehrmals einstellen. Der innere Kreis des Folgezeigers muss immer über der Einstellmarke des Einstellbereiches liegen.
 4. Filmempfindlichkeitseinsteller prüfen. Filterfaktor 0 einstellen: Die Filmempfindlichkeit muss sich am Rändelring mit Sicherheit auf 33 DIN einstellen lassen. Filterfaktor 3 einstellen: Die Filmempfindlichkeit muss sich am Rändelring mit Sicherheit auf 12 DIN einstellen lassen.
 5. Zeit 1/500 sec., Blende 22, Filterfaktor 0 und Filmempfindlichkeit 33 DIN einstellen.

Beachte: In dieser Stellung darf bei Betätigung der Blendeneinstellung kein toter Gang des Folgezeigers bemerkbar sein. Bei Bedarf Abschlusskasten abnehmen und Differential in anderer Stellung wieder einsetzen.

1. Fitment and testing of meter item 6 as well as adjustment of film speed adjuster item 3 (2.07.0210).
 1. Hold meter in normal position of use; meter pointer must stop before the adjustment mark of the red panel. If necessary: Adjust with adjusting screw (with lock washer).
 2. Set shutter speed 1/500 sec. f/22 film speed to 15 DIN and filter factor to 0. Insert meter in drive knob and secure with exposure meter screws item 9.
 3. Set shutter speed 1/2 sec., f/8, film speed to 15 DIN and filter factor to 0. The follow-up pointer of the meter must now stop at the adjustment mark (small dot or red line) in the front half of the indicator range. If necessary: Slacken 2 screws under leatherette item 14 and adjust follow-up pointer to adjustment mark by turning the knurled ring. Set several times to f/8 from f/2.8 and f/22. The inner circle of the follow-up pointer must always be over the adjustment mark of the adjustment range.
 4. Check film speed adjuster. Set filter factor 0: It must be possible to set the film speed positively to 33 DIN with the knurled ring. Set filter factor 3: It must be possible to set the film speed positively to 12 DIN with the knurled ring.
 5. Set shutter speed 1/500 sec., f/22, filter factor 0 and film speed 33 DIN.

Note: In this position no dead travel of the follow-up pointer should be perceptible on operating the aperture setting. If necessary: Remove terminal box and refit differential in different position.

Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES					12-74	2.02.0510
							ROLLEIFLEX 2.8 F 17000.41.1	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION			
				00 01 02 03 04 05				
1	●	17000.41.0 01	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN ROLLEIFLEX 2,8F FLAT GLASS	-		1960 → 1966		
1A	●	17000.41.1 01	ROLLEIFLEX 2,8F ROLLEIFLEX 2,8F	-		1966 →		
2	●	17000.41.0 02	ROLLEIFLEX 2,8F PLAN/220 ROLLEIFLEX 2,8F FL-GL / 220	-		1965 → 1966		
2A	●	17000.41.1 02	ROLLEIFLEX 2,8F 220 ROLLEIFLEX 2,8F 220	-		1966 →		
3	●	17000.41.1 04	ROLLEIFLEX 2,8F OHNE BELI ROLLEIFLEX 2,8F W/O METER	-		1966 →		
4	●	17000.41.1 05	ROLLEIFLEX 2,8F 220 OHNE BELI ROLLEIFLEX 2,8F 220 W/O METER	-		1966 →	11.136 + 11.269	
5	●		FILMSPULE B2-8 FILM SPOOL B2-8	1				
6	K	04895.41.0	MESSGERÄT ★ METER MOVEMENT	1 1		PAARIG ZU / PAIRED TO POS.19 25.009		75310.41.0-W001
7		01124.82.0	-SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	3 3				
8		04895.01.0	-GEHÄUSEKAPPE METER COVER	1 1				
9		75043.00.0	-BELI-SCHRAUBE LIGHT-METER SCREW	2 2				
10		01088.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW		3 3			
11	X	04776.00.1	DRUCKRING PRESSURE RING		1 1			
12	X	07000.26.2	FILM-EINSTELLSCHEIBE FILM INDEX DIAL		1 1			
13		04775.00.0	SCHEIBE WASHER		1 1			
14	X	04737.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1 1				
15		17019.00.0	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	2			04000.48.2-W003	
16	●	04560.13.1	KAMERASCHILD NAME PLATE	1 1		→ 1970		
16A	●	17000.07.2	KAMERASCHILD NAME PLATE	1 1		1970 →		
17		01069.82.0	-LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2 2				
18	●	04745.00.1	-KAMERASCHILD NAME PLATE	1 1		→ 1970		
18A	●	17018.00.2	-KAMERASCHILD NAME PLATE	1 1		DAFUER / FOR THAT POS. 18L 1970 →		
18L		75042.00.0	-KAMERASCHILD NAME PLATE	1 1		DAFUER / FOR THAT POS. 18L 1970 →		
19	K	04746.00.0	-FOTOELEMENT PHOTO CELL	1 1		PAARIG ZU / PAIRED TO POS.6		
20	●	04745.00.1	KAMERASCHILD NAME SCHILD	1 1		→ 1970		
20A	●	17018.00.2	KAMERASCHILD NAME PLATE		1 1	DAFUER / FOR THAT POS. 20L 1970 →		
20L		75042.00.0	KAMERASCHILD DBP/DBGM NAME PLATE DBP/DBGM		1 1	DAFUER/ FORTHAT POS. 20L		
21		08051.00.0	ZIERLEISTE EDGE TRIM		1 1			
22	X	04474.00.2	KONTAKTVORSCHRAUBRING CONTACT RETAINING RING	1			04000.47.1-W001	
23	X	07485.01.2	KONTAKTSPERRHEBEL SYNC. CONTACT LOCK LEVER	1				
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1					



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

2. Kamerarückwand Pos. 24 B an Kamera ansetzen und Verriegelung prüfen.
Bei Bedarf: Formschraube Pos. 68 (2.03.0222) erneuern.
Filmkanal mit Kollimator prüfen:
 $0,45 \pm 0,03$ mm $\leq \pm 3$ Teilstriche
(75/80 Skala)
3. Aufsetzen des Abschlusskastens Pos. 50 auf Kamerakörper.
 1. Differential Pos. 6 (2.05.0510) aus Objektivträger entnehmen und Lichtwert - sowie Blendlenschieber Pos. 10 und Pos. 12 (2.05.0510) auf unteren Anschlag bringen.
Verschluss auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen sowie Schaltstange Pos. 27 (2.05.0511) bei abgelaufenem Verschluss auf Mitte zwischen Sucherobjektiv und Rand vom Objektivträger ausrichten.
 2. Funktion vom Abschlusskasten nachprüfen.
Differential in Blendenknopf einsetzen und Gang prüfen. Abschlusskasten auf 1/500 sec. und Blende 22 einstellen. Differential entnehmen und in gleicher Stellung in Objektivträger bei Stellung 1 m einsetzen.
 3. Am Abschlusskasten den MXV-Hebel auf Stellung Elektronenblitz schalten sowie Schlitz vom Auslösebolzen Pos. 51 waagerecht ausrichten. Abschlusskasten aufsetzen.

Beachte:

1. Richten Eingriff vom MXV-Hebel, Blendenhebel, Differential, Niet vom Verschlusseinstellring sowie Auslösehebel.
2. Auslösebolzen Pos. 51 darf kein Höhenspiel haben. Bei Bedarf mit Zylinderstift Pos. 52-54 ausgleichen.
3. Gleichmässigen Spalt zwischen Abschlusskasten und Abdeckrahmen Pos. 56 A.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1							
24		14800.41.0	KAMERARUECKWAND BACK COVER	1	1					(WW) → 1966
24A		14800.41.0	KAMERARUECKWAND BACK COVER	1						SIEHE / SEE → 1971
24B		14800.41.1	KAMERARUECKWAND ★ ★ ★	1						SIEHE / SEE 2.09.0200 1971 → SIEHE / SEE 2.09.0220 11.072-HS + 11.258 11.259 + 11.072-005 04550.41.0-W010
24C			BACK COVER							
25		94800.41.0	PLANGLASRUECKWAND FL. GLASS PLATE BACK		1					(WW) → 1966
26		07002.00.0	PLANGLAS OPTICAL FLAT GLASS		1					SIEHE / SEE 2.09.0210 (NB) → 1966
27	X	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1	1				→ 1966
28		01244.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1	1				→ 1966
28A	X	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		2					1966 →
29	●	07000.37.1	RIEMENHALTER LINKS ★		1					→ 1966 DAFUER / FOR THAT
29A	X	07000.37.2	NECK STRAP HOLDER LEFT RIEMENHALTER LINKS		1					POS. 29A+30 1966 →
30		07391.01.1	NECK STRAP HOLDER LEFT STEGPLATTE LINKS		1					1966 →
31		08036.00.0	WEB PLATE LEFT BUCHSE BUSHING		1	1				→ 1966
31A		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8		1					1966 →
32		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8		1					
33	X	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1	1				→ 1966
34		01244.84.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		1	1				→ 1966
34A	X	01243.84.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW		2					1966 →
35	●	07000.36.1	RIEMENHALTER RECHTS ★		1					→ 1966 DAFUER / FOR THAT
35A	X	07000.36.2	NECK STRAP HOLDER RIGHT RIEMENHALTER RECHTS		1					POS. 35A+36 1966 →
36		07390.01.1	NECK STRAP HOLDER RIGHT STEGPLATTE RECHTS		1					1966 →
37		08036.00.0	WEB PLATE RIGHT BUCHSE BUSHING		1	1				→ 1966
37A		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8		1					1966 →
38		03408.00.0	UNTERLEGSCHEIBE 0,8 WASHER 0,8		1					
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. In ∞ - Stellung soll der Abstand zwischen Abschlusskasten und Kamerakörper ca. 0,4 mm betragen.

Bei Bedarf: Abschlusskasten auf Höhe abschlagen. Gleichmässigen Abstand mit Unterlegscheiben Pos. 104-108 ausgleichen.

4. Funktion des Abschlusskastens prüfen. Gang und Rastung der Einstellräder sowie Stellung der Zahlen im Blickfenster prüfen.

Beachte: Zeiteinstellung 60 sec., Blende von 22 auf 16 verstetlen; Blende muss bei Zeitverstellung stehenbleiben. Blendenring muss bei Zeitverstellung im grünen Bereich mitgenommen werden.

Laufzeit und Ablauf vom Vorlaufwerk prüfen.

4. Sucherobjektiv mit Spiegeleinsatz auf ∞ einstellen: ± 4 Teilstriche (75/80 Skala)

Beachte: \rightarrow 1972 Konterring Pos. 15 (2.05.0510) am Sucherobjektiv fest anziehen.

5. Maske 12 Pos. 60 mit Nutmutter Pos. 61 so justieren, dass Maske 12 in ∞ - und 1 m-Stellung im Mattscheibenrahmen nicht anschlägt. Nutmutter mit ∇ sichern.

6. Schildplatte Pos. 65 montieren. Mit Lehre Schildplatte sowie Rastung vom Sperrgriff Pos. 8 (2.08.0300) justieren bzw. prüfen.

7. Beim Einbau der Einstellseitenwand Pos. 75C auf richtigen Eingriff des Triebhebels Pos. 17A (2.03.0220), der Schwenkarme Pos. 18 und Pos. 19 (2.03.0220) und des Filmempfindlichkeitseinstellers Pos. 3 (2.07.0510) achten.

Beachte: 1. Gleichmässige Öffnung der Schärfentiefenanzige. Bei Bedarf an den Schwenkarmen durch Biegen justieren.

4. In ∞ position the distance between terminal box and camera body should be approximately 0.4 mm.

If necessary: Correct terminal box for height. Ensure uniform distance with shims items 104 to 108.

4. Check function of terminal box. Check travel and engagement of setting wheels as well as position of the figures in the window.

Note: Set time exposure 60 sec., aperture from f/22 to f/16; aperture must remain stationary during shutter setting. Aperture ring must move in the green area during shutter setting.

Check running time and operation of self timer.

4. Set viewfinder lens to ∞ with reflector insert: ± 4 graduations (75/80 scale)

Note: \rightarrow 1972 secure lock ring item 15 (2.05.0510) on viewfinder lens.


5. Adjust mask 12 item 60 with slotted nut item 61 so that mask 12 in ∞ and 1 m setting does not touch focusing screen frame. Lock slotted nut with ∇ .

6. Fit plate item 65. Adjust and check plate and engagement of locking handle item 8 (2.08.0300) with gauge.


7. When fitting adjustment side panel item 75C ensure correct engagement of drive lever item 17A (2.03.0220), of swivel arms item 18 and item 19 (2.03.0220) and of the film speed adjuster item 3 (2.07.0510).

Note: 1. Adjust uniform opening of depth of field indicator. If necessary, at the swivel arms by bending.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							
39		17631.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
39A		17631.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
40		17630.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
40A		17630.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
41		04874.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
41A		04874.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
42		04873.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
42A		04873.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
43		04875.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
43A		04875.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
44		17632.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
44A		17632.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
45	X	04738.00.1	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1	1					→ 1966
45A		04738.00.2	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
46	X	04242.00.2	LEDERFOLIE LEATHERETTE	1						→ 1966
46A		04289.00.1	BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						1966 →
47		04289.00.0	LEDERFOLIE LEATHERETTE		1					1965 → 1966
48		03157.00.0	DECKSCHEIBE COVER PLATE	1						
49		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4						
50	X	17600.41.1	ABSCHLUSSKASTEN KPL. ★	1						SIEHE / SEE 2.06.0510 W-SK315 + 04560.49.0-W001 W-SK447
51	X	07519.00.2	FRONT COVER CPL AUSLOESEBOLZEN	1						
52		00773.82.0	RELEASE PIN ZYLINDERSTIFT 7,8	1						(WW)
53		00774.82.0	PIN 7,8 ZYLINDERSTIFT 8,0	1						(WW)
54		00775.82.0	PIN 8,0 ZYLINDERSTIFT 8,3	1						(WW)
55		01087.82.0	PIN 8,3 LINSENSCHRAUBE	4						
56	●	04590.00.1	OVAL-HEAD SCREW ABDECKRAHMEN 12,8 MM	1						→ 1967
56A		04590.00.2	COVER FRAME 12,8 MM ABDECKRAHMEN 13,3 MM	1						DAFUER / FOR THAT POS.56A 1967 →
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3							



POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3							
57	X	07850.41.1	LICHTSCHACHT FOCUS HOOD	1						SIEHE / SEE 2.08.0210
58	●	08047.00.0	STREUSCHEIBE ★ ★		1	1	1	1		(WW) DAFUER / FOR THAT 90164.41.1 11.072-HS + 11.258 11.072-009A
59	●	08048.00.0	FOCUSING SCREEN STREUSCHEIBE FOCUSING SCREEN			1		1		(WW)
60	X	08012.00.2	MASKE 12 MASK 12	1						
61		08013.00.0	NUTMUTTER SLOTTED NUT	1						08000.41.0-W008
62		10002.00.0	SICHERUNGSSCHEIBE 1,5 C-CLAMP 1,5	1						
63		07700.02.0	SCHUBSTANGE PUSH ROD	1						
64		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	3						
65	X	08031.00.2	SCHILDPLATTE NAME PLATE CARRIER	1						L-8678
66	X	08000.13.2	KONTAKT CONTACT	1						
67		01138.87.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	4						
68		17000.08.0	MATTSCHEIBENRAHMEN FOCUSING SCREEN FRAME	1						SIEHE / SEE 2.08.0300
69		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	2						
70		01256.85.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						
71		04268.00.0	SPIEGELKLAMMER MIRROR CLAMP	2						
72		04265.00.0	SUCHERSPIEGEL VIEW FINDER MIRROR	1						
73		08014.00.0	DRUCKFEDER SPRING	1						
74		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	6						
75	●	17000.03.0	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1						SIEHE / SEE 2.07.0510 → 1963
75A	●	17000.03.1	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1						SIEHE / SEE 2.07.0510 1963 → 1965
75B	●	17000.03.2	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1						SIEHE / SEE 2.07.0510 1965 → 1966
75C	●	17000.03.3	EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL	1						SIEHE / SEE 2.07.0510 1966 → (WW)
76		04715.00.0	ZUGFEDER SPRING	1						
77		17017.00.0	ZUGFEDER SPRING	1						(WW)
78		04714.00.0	ZUGFEDER SPRING	2						
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4							



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

13. → 1966; Justierung der Planglaseinrichtung:

1. Planglas Pos. 26 einsetzen. Planglasrückwand Pos. 25 ansetzen. Druckplatte Pos. 23 (2.09.0210) in Stellung Planglas verstellen. Probefilm einlegen.
2. Rückwand schliessen. Filmtransport betätigen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) bei Bild 1 in das Nockenrad Pos. 138 einfällt. Gleichzeitig muss der Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) vom Zählersperrhebel betätigt werden, der jetzt den Abheber Pos. 50 (2.04.0221) freigibt. Der Druckstift Pos. 134-136 gibt nach und die Druckplatte kommt in Aufnahmestellung.
3. Rückwand öffnen und Prüfvorgang Punkt 2 mehrfach wiederholen.
Bei Bedarf: Sperrhebel Pos. 51 (2.04.0221) am langen Schenkel nachbiegen.
4. **Beachte:** Bei eingerastetem Abheber muss der Druckstift 0,7 mm unter der Filmgleitfläche liegen.
Bei Bedarf: Druckstift Pos. 134-136 mit anderer Länge verwenden.

14. Tastwerk justieren.
Ausrücker Pos. 121 in Fangstellung bringen. Tastwerklehre zwischen Fest- und Tastrolle schieben. Die erste Zunge darf das Tastwerk nicht auslösen. Der Zahn des Ausrückers muss einwandfrei hinter der Nase der Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) liegen und darf bei Druck auf die Festrolle nicht abspringen.
Bei weiterem Einschieben der Tastwerklehre (zweite Zunge) muss das Tastwerk auslösen, dadurch wird das Zählwerk freigegeben.
Parallelität beider Rollen mit Zunge der Tastwerklehre prüfen.
Bei Bedarf: Tastwerkauslösung durch Verdrehen der Exzinterscheibe Pos. 8 (2.11.0220) justieren. Tastwerkauslösung mehrmals prüfen.

13. → 1966; Adjustment of Plane Glass Device:


1. Insert plane glass item 26. Fit plane glass back item 25, adjust pressure plate item 23 (2.09.0210) to plane glass position.
Load with trial film.
2. Close back. Operate film advance until counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in cam-wheel item 138 at frame 1. At the same time locking lever item 51 (2.04.0221) of the counter locking lever must be actuated; it now releases lifting pawl item 50 (2.04.0221). Thrust pin item 134-136 gives way and the pressure plate moves into position of engagement.
3. Open back and repeat test operation point 2 several times.
If necessary: Bend the long limb of locking lever item 51 (2.04.0221).
4. **Note:** With lifting pawl engaged the thrust pin must lie 0.7 mm below the film slide-face.
If necessary: Use thrust pin item 134-136 of different length.

14. Adjusting film feeler mechanism.

Move disengagement member 121 to engagement position. Push film feeler mechanism gauge between fixed and film feeler roller. The first lug should not release the film feeler mechanism. The tooth of the disengagement member must rest properly behind the lug of the pull rod item 37 (2.04.0221) and should not spring off when the fixed roller is pressed. On further insertion of the film feeler mechanism gauge (second lug) the film feeler mechanism must release as a result of which the counter mechanism is released. Check parallelism of the two rollers with the lug of the film feeler mechanism gauge.

If necessary: Adjust film feeler mechanism release by rotating the eccentric plate item 8 (2.11.0220). Check film feeler mechanism release several times.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4							
79		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						
80	X	04567.00.1	HALTEWINKEL BRACKET	1						
81		04885.41.0	KURVENTRAEGER CAM CARRIER	1						
82	X	04887.00.1	-ZUGFEDER SPRING	1						
83		04639.00.0	DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP	1						
84		01036.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						
85		04713.00.0	HALTEWINKEL BRACKET	1						
86	X	01055.82.1	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						
87		01255.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						(WW)
88		01375.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						(WW)
89		10242.00.0	SCHEIBE WASHER	1						(NB)
90		17012.00.0	KURVE CAM	1						
91		04560.12.0	HEBEL M. ANSATZNIET LEVER WITH STUD	1						
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


15. Justieren und Prüfen von Verschlussaufzug und Filmtransport.

1. Verschlussaufzug justieren.
Bei \times -Einstellung die Filmtransportkurbel drehen. Hierbei wird über die Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220), Aufzugbügel mit Stütze Pos. 25 (2.03.0220) und Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) der Verschluss gespannt.
Filmtransportkurbel langsam soweit drehen, bis das Einfallen der Sperrnen im Verschluss deutlich zu hören ist. Der Aufzugring Pos. 28 (2.05.0511) muss sich jetzt noch um den „Verschlussüberzug“ weitbewegen lassen.
Beachte: Verschlussüberzug ca. 0,5 mm.
Der Spannring vom Verschluss darf jedoch das Verschlussgehäuse nicht berühren bzw. quetschen.
Bei Bedarf: Aufzugring an Ausgleichkurve Pos. 9 (2.03.0220) durch Verstellen der Exzenterbuchse Pos. 8 (2.03.0220) justieren.
Justierung in beiden Anschlagstellungen (\approx 1 m) prüfen.
2. Schlüsselrad Pos. 112, Zwischenrad Pos. 128 und Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) auf einwandfreien Gang prüfen.
Bei Bedarf: Exzenterstift Pos. 71 (2.03.0220) einsetzen und Zahnspiel einstellen.
3. Reibrad Pos. 62 (2.03.0222) justieren.
Leerspule in obere Spulenkammer einlegen, Justierscheibe Pos. 59 (2.03.0222) so verstellen, dass beim Betätigen des Filmtransportes das Reibrad erst mitgenommen wird, wenn man leicht gegen die Leerspule drückt.

15. Adjusting and checking shutter cocking mechanism and film advance

1. Adjusting shutter cocking mechanism. Turn the film advance crank at ∞ setting. On doing so the shutter will be cocked by means of the shutter cocking plate item 24 (2.04.0220), cocking bar with support item 25 (2.03.0220) and cocking ring item 28 (2.05.0511). Turn film advance crank slowly until engagement of the locks in the shutter can clearly be heard. It must now be possible to move cocking ring item 28 (2.05.0511) on by the „additional shutter travel“.
- Note:** Additional shutter travel approx. 0.5 mm. The tension ring of the shutter should not, however, touch or squash the shutter housing.
- If necessary: Adjust cocking ring at correction cam item 9 (2.03.0220) by adjusting eccentric bush item 8 (2.03.0220).
- Check adjustment in both end positions (∞ and 1 m).
2. Check key gear item 112, intermediate gear item 128 and drive gear item 21 (2.04.0220) for proper travel.
- If necessary: Insert eccentric pin item 71 (2.03.0220) and adjust tooth backlash).
3. Adjust friction wheel item 62 (2.03.0222). Insert empty spool in top spool compartment, adjust adjusting plate item 59 (2.03.0222) so that on operating the film advance the friction wheel is only driven when light pressure is exerted on the empty spool.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5							
92		00754.82.0	ZYLINDERSTIFT PIN	1						
93	X	07000.29.1	FILMTRANSPORTKURBEL FILM TRANSPORT CRANK	1						
94	X	07126.00.1	BREMSPLAETTCHEN, KORK BRAKE WASHER, CORK	2						
95	X	01012.84.1	LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW	2						
96	X	07100.01.1	KURBELABDECKSCHEIBE CRANK COVER PLATE	1						
97		07128.00.0	AUSLOESERING RELEASE RING	1						
98		01246.85.0	FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW	5						
99		07000.18.2	KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL	1						→ 1966 SIEHE / SEE 2.07.0200
99A		07000.18.3	KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL		1		1			1966 → SIEHE / SEE 2.07.0200
100		07279.41.0	KURBELSEITENWAND 220 FILM TRANSP. SIDE PANEL 220			1		1		1965 → SIEHE / SEE 2.07.0220
101		08075.00.0	KEGELFEDER SPRING	1						
102		04196.00.0	FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	1						
103		07241.00.0	UNTERLEGPLAETTCHEN PLATE							(NB)
104		03400.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,05 WASHER 0,05							(NB)
105		03401.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,1 WASHER 0,1							(NB)
106		03402.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,2 WASHER 0,2							(NB)
107		03403.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,3 WASHER 0,3							(NB)
108		03404.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,4 WASHER 0,4							(NB)
109		04249.00.0	DICHTUNGSBLECH SEAL PLATE	1						
110	X	04225.00.1	LICHTSCHUTZPLATTE LIGHT SEAL		1					
111		08000.18.0	FILMSCHLUESSEL FILM KEY			1				
112		04195.00.0	SCHLUESSELRAD KEY GEAR				1			
			FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6							




REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

4. Eingriff des Gr.-Zwischenrades Pos. 125 in Zählerad Pos. 124 justieren.
Die Zähne des kleinen Ritzels vom Gr.-Zwischenrad müssen gut in die Zähne vom Zählerad eingreifen. Bei Bedarf am Stützschenkel • H des Schwenkhebels justieren.
5. Funktion des Zählerades Pos. 124 prüfen.
In Anschlagstellung der Filmtransportkurbel das Gr.-Zwischenrad Pos. 125 ausheben, Zählerad bis Anschlag "12" drehen und wieder loslassen.
Das Zählerad muss einwandfrei auf "0" zurückspringen.
Beachte: Höhenspiel zwischen Lagerschraube Pos. 122 und Zählerad darf nur gering sein.
6. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) justieren.
Rückwand ansetzen. Zählersperrhebel wird jetzt von Zählerausrückstange Pos. 39 A (2.04.0220) über Zugstange Pos. 37 (2.04.0221) und Ausrücker Pos. 121 angehoben, gleichzeitig kommt das Gr.-Zwischenrad Pos. 125 und das Zählerad Pos. 124 ausser Eingriff.
Die Nase • J am Anschlaghebel des Zählersperrhebels muss jetzt ca. 0,2 mm über Lauffläche der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) stehen.
Bei Bedarf: Nase • K vom Zählersperrhebel biegen. Filmtransportkurbel drehen und prüfen, ob Nase • J des Anschlaghebels unter Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) hindurchgeht.
Bei Bedarf: Nase • J entsprechend abfeilen oder Anschlag biegen.
7. Filmtransportkurbel soweit drehen, bis die Segmentscheibe den Blick auf den Eingriff von Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) und Sperrhaltehebel Pos. 44 (2.04.0221) freigibt.
Der Zählersperrhebel liegt jetzt am Nockenrad Pos. 138 an und hebt den Sperrhaltehebel max. 0,2 mm an.
4. Adjust engagement of the large intermediate gear item 125 in counter wheel item 124.
The teeth of the small pinion of the large intermediate gear must engage properly in the teeth of the counter wheel. If necessary, adjust at the support limb • H of the swivel lever.
5. Check function of counter wheel 124.
With the film advance crank in end position lift out the large intermediate gear item 125, turn counter wheel to "12" stop and release again. The counter wheel must spring back to "0" properly.
Note: Vertical play between bearing screw item 122 and counter wheel should be minimal.
6. Adjust counter locking lever item 42 (2.04.0221).
Fit back. Counter locking lever will now be raised by counter disengagement rod item 39 A (2.04.0220) by means of pull rod item 37 (2.04.0221) and disengagement member item 121, at the same time the large intermediate gear item 125 and the counter wheel item 124 will be disengaged.
The lug • J on the stop lever of the counter locking lever must now be approximately 0.2 mm above the contact face of the segment plate item 10 (2.04.0220).
If necessary:Bend lug • K of counter locking lever.
Turn film advance crank and check that lug • J of the stop lever passes under stop plate item 11 (2.04.0220).
If necessary:File down lug • J as required or bend stop.
7. Turn film advance crank until the segment plate exposes the engagement of locking lever item 40 (2.04.0221) and lock retainer lever item 44 (2.04.0221).
The counter locking lever will now rest on cam wheel item 138 and will raise the lock retainer lever by a maximum of 0.2 mm.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 6 CONTINUED 6							
113		01277.87.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	2						
114		01241.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
115		04224.00.0	UNTERLAGE SHIM	-						(NB)
116		04223.01.0	DRUCKFEDER SPRING	1						
117	A	07000.28.2	TASTWERK (PLANGLAS) FEEL.MECH.OPT.FLAT GLASS	1	1					→ 1966 SIEHE/ SEE 2.11.0220
117A		07000.28.3	TASTWERK ★	1						1966 → SIEHE / SEE 2.11.0220 L-1949 + 4205-W010
118	X	04226.00.1	FILM FEELER MECHANISM LICHTSCHUTZBLECH LIGHT SEAL	1						
119		04185.00.0	FEDER SPRING	1						
120		01250.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						
121		04000.31.0	AUSRUECKER TRIP LEVER	1						
122		04168.00.0	LAGERSCHRAUBE BEARING SCREW	1						4168-W010M
123		01007.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	3						
124		04167.00.0	ZAEHLRAD COUNTER DISC	1						
125		04000.30.0	GROSSES ZWISCHENRAD INTERM. GEAR	1						
126		01139.82.0	ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW	1						
127		07155.00.0	HALTEWINKEL BRACKET	1						
128		04190.00.0	ZWISCHENRAD INTERMEDIATE GEAR	1						
			FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7							



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

Den Zählersperrhebel jetzt mehrmals springen lassen, der Sperrhaltehebel darf dabei den Sicherungshebel nicht freigeben.

Bei Bedarf: An Übertragungsnase des Zählersperrhebels zum Sperrhaltehebel justieren.

8. Justieren der Filmtransportfreigabe zur Verschlussauslösung.

Filmtransportkurbel und Zählerad Pos. 124 bei abgenommener Rückwand drehen, bis der Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) in die erste Nocke des Nockenrades Pos. 138 einfällt. Dadurch wird das Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) gesperrt. Gleichzeitig muss der Sicherungshebel Pos. 40 (2.04.0221) in die Sperrverzahnung des Antriebsrades einfallen. Filmtransportkurbel auf Anschlag zurückdrehen; dabei wird der Zählersperrhebel durch die Kurve der Segmentscheibe Pos. 10 (2.04.0220) aus der Sperrverzahnung ausgehoben. Verschluss langsam über den Auslösering Pos. 30 (2.05.0511) auslösen.

Der Sicherungshebel muss bis unmittelbar vor Auslösung des Verschlusses vom Sperrhaltehebel gehalten werden.

Bei Bedarf: Am Justierschlitz vom Sperrhaltehebel justieren.

Nach Verschlussausslösung den Auslösering weiter bis zum Anschlag drücken.
Dabei darf der Niet vom Auslösesperrhebel Pos. 34 (2.04.0221) nicht am Langloch der Montageplatte gelangen.

Bei Bedarf: Am Auslösering justieren.
Justierung in beiden Anschlagstellungen
(\approx u. 1 m) prüfen.

Bei Bedarf: Ringfeder Pos. 8 (2.04.0220) richten oder zusätzliche Zwischenlegscheibe Pos. 6 (2.04.0220) auflegen.

Now allow counter locking lever to spring several times; the lock retainer lever should not release the locking lever when this happens.

If necessary: Adjust at the transmission lug of the counter locking lever in relation to the lock retainer lever.

8. Adjustment of film advance release in relation to shutter release.

Turn film advance crank and counter wheel item 124 with back removed until the counter locking lever item 42 (2.04.0221) engages in the first cam of the cam wheel item 138. As a result the drive gear item 21 (2.04.0220) will be locked. At the same time the locking lever item 40 (2.04.0221) must engage in the locking teeth of the drive gear. Turn film advance crank back to stop; in doing so the counter locking lever will be lifted out of the locking teeth by the cam of the segment plate item 10 (2.04.0220). Release shutter slowly by means of release ring item 30 (2.05.0511).

The locking lever must be held in position by the lock retainer lever until immediately before release of the shutter.

If necessary: Adjust at adjusting slot of lock retainer lever.


After shutter release push release ring onto stop. In doing so the rivet of the release locking lever item 34 (2.04.0221) should not rest on the slot of the mounting plate. If necessary adjust at release ring.

9. The segment plate item 10 (2.04.0220) must spring properly.
 If necessary: Adjust at release ring.
 Check adjustment in both end positions (∞ and 1 m).

If necessary: Rectify annular spring item 8 (2.04.0220)
or fit additional shim item 6 (2.04.0220).

or fit additional slim item 6 (2.04.0220).

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 7 CONTINUED 7							
129		01249.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	1						
130		01241.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
131	●	07150.41.0	MONTAGEPLATTE PLAN,KPL. MECHANISM PLATE PLAN,CPL.	1						1960 → 1965 DAFUER / FOR THAT. 131B
131A	X	07150.41.1 01	MONTAGEPLATTE PLAN (220) MECHANISM PLATE PLAN (220)	1						1965 → 1966 SIEHE / SEE 2.04.0220
131B		07150.41.2 01	MONTAGEPLATTE,KPL. MECHANISM PLATE CPL.	1		1				1966 → SIEHE / SEE 2.04.0220
132	●	07150.41.1 02	MONTAGEPLATTE PLAN+220 MECHANISM PLATE PLAN +220	1						1965 → 1966 SIEHE / SEE 2.04.0220
132A		07150.41.2 02	MONTAGEPLATTE 220,KPL. MECHANISM PLATE 220,CPL.	1			1			1966 → SIEHE / SEE 2.04.0220
133		00713.00.0	KEGELSTIFT PIN	2						
134		07157.00.0	DRUCKSTIFT 7,8 PIN 7,8	1	1					→ 1966 (WW)
135		07157.68.0	DRUCKSTIFT 7,95 PIN 7,95	1	1					→ 1966 (WW)
136		07157.69.0	DRUCKSTIFT 8,1 PIN 8,1	1	1					→ 1966 (WW)
137		07156.00.0	FUEHRUNGSBUCHSE GUIDE BUSHING	1	1					→ 1966
138		04160.00.0	NOCKENRAD CAM PLATE	1						
139		04161.00.0	SCHRAUBENFEDER SPRING	1						
140		01212.84.0	LINSENENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW	3						
141		17000.11.0	RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB	1						
142	X	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						
143		01212.84.0	LINSENENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW	3						
144		17000.10.0	FEDERKNOPF SPOOL KNOB	1						
145	X	07058.00.1	-BELEDERUNG LEATHER COVERING	1						
			FORTSETZUNG 8 CONTINUED 8							




REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE


REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS. LUBRICATION POINTS

10. Auslösering Pos. 97 betätigen. Zählersperrhebel Pos. 42 (2.04.0221) muss in Antriebsrad Pos. 21 (2.04.0220) einfallen.
Die Filmtransportkurbel muss sich rückwärts drehen lassen, hierbei schiebt sich die Nase • J vom Anschlaghebel unter der Anschlagscheibe Pos. 11 (2.04.0220) durch.
16. Einbau vom Tastwerk Pos. 117 A.
 1. Lichtschutzblech Pos. 118 an Tastwerk ansetzen. Ausrücker Pos. 121 unter Lichtschutzblech schieben. Teile gemeinsam in Kamerakörper einsetzen.
→ 1966: Mit Tastwerk Pos. 117 wird gleichzeitig der Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) und Blattfeder Pos. 53 (2.03.0222) eingesetzt.
 2. Mitnehmerstift vom Tasthebel • F in Langloch • G der Zugstange einsetzen.
 3. Tastwerk muss gleichmässigen Seitenabstand im Kamerakörper haben.
 4. → 1966: Gleitrollenhalter Pos. 54 (2.03.0222) muss 0,5 mm unter Filmgleitfläche liegen.
Hub vom Gleitrollenhalter mit Planglas Pos. 26 prüfen.
17. Beim Einsetzen der Montageplatte Pos. 132 A muss folgendes beachtet werden:
 1. Aufzugarm der Verschlussaufzugscheibe Pos. 24 (2.04.0220) in Niet • A vom Aufzugbügel einhängen.
 2. Der Stift • B vom Auslösesperrhebel muss unter Nase • C vom Körperring Pos. 153 A eingesetzt werden.
 3. Langloch • D der Zählerausrückstange muss über Niet • E vom Schwenkhebel gesetzt werden.
10. Operate release ring item 97, counter locking lever item 42 (2.04.0221) must engage in drive gear item 21 (2.04.0221). It must be possible to turn the film advance crank backwards: on doing so lug • J of the stop lever will be pushed under stop plate item 11 (2.04.0220).
16. Fitment of film feeler mechanism item 117 A.
 1. Place light protection plate item 118 on feeler mechanism, push disengagement member item 121 under light protection plate. Insert units together in camera body.
→ 1966: With film feeler mechanism item 117 simultaneously insert guide roller item 54 (2.03.0222) and leaf spring item 53 (2.03.0222).
 2. Insert driver pin of film feeler lever • F in slot • G of pull rod.
 3. Film feeler mechanism must have uniform lateral clearance in the camera body.
 4. → 1966: Guide roller bracket item 54 (2.03.0222) must locate 0.5 mm below film slide-face. Check travel of guide roller bracket with plane glass item 26.
17. When inserting mounting plate item 132A note the following:
 1. Engage cocking arm of shutter cocking plate item 24 (2.04.0220) in rivet • A of the cocking bar.
 2. Pin • B of the release locking lever must be inserted under lug • C of the body ring item 153 A.
 3. Slot • D of the counter disengagement rod must be placed over rivet • E of the swivel lever.

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION. DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION					
					00	01	02	03	04	05
			FORTSETZUNG 8 CONTINUED 8							
146	X	01152.82.1	FORMSCHRAUBE SHAPED SCREW	1						
147		17425.00.0	SENKSCHRAUBE (XENOTAR) COUNTERSUNK SCREW	4						(WW)
147L		17430.00.0	SENKSCHRAUBE (PLANAR) COUNTERSUNK SCREW	4						(WW)
148		17426.00.0	GEWINDEBLECH BRACKET	1						
149	●	17400.41.0	OBJEKTIVTRAEGER	1						→ 1961
			★							SIEHE / SEE
			★							2.05.0510
			LENS CARRIER							04000.44.2-W002
149A	●	17400.41.1	OBJEKTIVTRAEGER	1						04790.41.0-W013
			★							1961 →
			★							SIEHE / SEE
			★							2.05.0510
			★							17000.41.0-W002
			★							75030.41.0-W002
			★							L-5074/001 +
			★							11.072-HS +
			★							20.021 +
			★							20.006 +
			LENS CARRIER							20.502
150		01087.82.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	3						
151	●	17011.00.0	LAGERBLECH BEARING PLATE	1						→ 1961
151A	A	17011.00.2	LAGERBLECH BEARING PLATE	1						1961 →
152		17000.12.0	DICHTUNGSRING LICHT SEAL RING	1						1961 →
153	X	04580.00.1	KOERPERRING 1,0 HOUSING RING 1,0	1						1961 →
153A	A	04580.00.3	KOERPERRING 0,6 HOUSING RING 0,6	1						1961 →
154		04584.00.0	KABELSCHELLE CABLE CLAMP	1						
155	●	14000.70.0	ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY	1						→ 1961
155A	●	14000.70.1	ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY	1	1					SIEHE / SEE 2.03.0220
155B	●	14000.70.2	ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY	1						1961 → 1966
155C	●	14000.70.3	ROLLEIFLEX, TEILMONTIERT ROLLEIFLEX, PREASSY	1						SIEHE / SEE 2.03.0220
										1966 → 1971
										SIEHE / SEE 2.03.0220
										1971 →
										SIEHE / SEE 2.03.0220



Rollei Service		ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES							12-74	2.02.0519	
									ROLLEIFLEX 2,8 F	17000.41.1	
POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION			STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE		BEMERKUNG REMARK OBSERVATION			
						00	01	02	03	04	05




REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS


Beachte: 1. Reparatur-Hinweise ähnlich Tele-Rolleiflex, teilmontiert
(Blatt 2.03.0700-0701).

Note: 1. Repair instructions similar Tele-Rolleiflex, preassy
(sheet 2.03.0700-0701).



REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS



ρ
2.03.0600

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

POS. ITEM POS.	X R K ●	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE					BEMERKUNG REMARK OBSERVATION	
				00	01	02	03	04	05	
			FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2							
44		01140.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2						
45		02004.87.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2						
46	X	04000.02.1	GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP		1					
46A	X	07000.32.2	GLEITROLLENHALTER OBEN FILM ROLLER BRACKET TOP			1				
47		02006.82.0	SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW	1						
48		04170.00.0	JUSTIERSCHEIBE ADJUSTING WASHER	1						
49		02037.82.0	ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW	1						
50	●	03125.00.0	FEDER SPRING	1						→ 1970 DAFUER / FOR THAT POS. 50A 1970 →
50A		03128.00.1	FEDER SPRING	1						
51		04158.00.0	REIBRAD FRICTION WHEEL	1						
52		04075.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,15 WASHER 0,15	-						(NB)
53		04074.00.0	UNTERLEGSCHIEIBE 0,1 WASHER 0,1	-						(NB)
54		07000.09.0	ACHSE M. ZAHNRAD SHAFT W. GEAR	1						
55		02010.85.0	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1						
56	●	07000.07.0	BLENDRAHMEN LIGHT BAFFLE	1						DAFUER / FOR THAT 17000.09.0 + 01241.85.0 04000.41.0-W010
57		04005.00.0	FORMSCHRAUBE G 1,7 SHAPED SCREW G 1,7	1						
58		00462.84.0	FORMNIET RIVET	2						
59		00709.00.0	KEGELSTIFT PIN	1						
60		00710.00.0	KEGELSTIFT M. EXZENTER PIN W. ECCENTRIC	1						(NB)
61	K	07000.01.2	KAMERAKOERPER HOUSING		1					→ 1959
62	K	07710.01.0	KAMERAKOERPER HOUSING			1				1959 → 1960
63		03020.00.0	-LAGERBUCHSE BEARING	2						3001-W045 4000 U15-W002
64		03000.22.0	-LAGERNIET F. FILMSPULE FILMSPULE BEARING PIN	1						